

MDT-YSPringPro烧录软件注意事项

MDT 烧录软件使用说明

- 一、686 烧录转接板需要接线2.7.8.0 版本 R2/R3/R6/R8、特别需要注意：以前转接板上没有接 R3，现在需要接上
- 二、685 烧录配置项需要注意2.7.8.0 版本 在烧录 685 时要注意，这一栏需要选择 Disable，如果打开，芯片只能烧录一次就报废。
- 三、在升级到最新版本的固件时，如果出现显示屏没有显示，或者不能正常连接的，需同时按住烧录器的三个按钮，在上电直到与电脑连接成功。如果还是不能正常连接的需要返厂维修。
- 四、用 PIC12F509 烧录到 MDT10P509 上面时，05H 寄存器使用特别需要注意，如果没有对 05H 进行操作的，则需对烧录文件里面的



这个地方修改为 1000，当使用了 05H 的时候，可以不做修改（并且对 05H 操作的指令是 CPIO，不是 STWR），否则出现问题原厂不给予解决。

- 五、客户自己编写的 MDT10F686 的代码，必须烧录.BIN 文件，否则不能工作。